



GEAR

Montageanleitung

Wir bedanken uns für den Kauf des mey GEAR Klapp-Adapters.

Bei der Entwicklung und Produktion wurde Wert auf eine sehr hohe Sicherheit gelegt. Die Betriebssicherheit hängt von der sicheren Handhabung und der regelmäßigen Pflege ab. Wenn Sie sich unsicher sind oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler von dem Sie unser Zubehör erworben haben.

Bevor Sie mit dem Umbau Ihrer Armbrust beginnen, stellen Sie sicher, dass die Armbrust *entspannt* ist und folgende Komponenten und Zubehörteile in der Verpackung enthalten sind:

- 1. mey GEAR Klapp-Adapter**
- 2. Montageanleitung**



Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Montageanleitung und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Konfiguration Adder/Siege



Bei der Konfiguration einer Adder/Siege Armbrust wird das beiliegende Gewinde nicht benötigt. Beachten Sie auch, dass Sie einen Hinterschaft mit Mil-Spec Gewinde (*optional erhältlich*) benötigen.

1

Entfernen Sie den Hinterschaft und stecken den Klapp-Adapter in die Aufnahme der Adder/Siege. Fixieren Sie diesen mit dem Original-Fixierstift.

2

Schrauben Sie nun den Hinterschaft mit Mil-Spec Gewinde in den Klapp-Adapter und fixieren diesen mit der dafür vorgesehen Madenschraube.

3

Öffnen Sie anschließend den Klapp-Adapter und korrigieren Sie an der dafür vorgesehenen Einstellschraube ein eventuelles Spiel der Komponenten.



Schritt 1-1



Schritt 1-2



Schritt 1-3



Schritt 2



Schritt 3

Allgemeine Konfiguration

1

Öffnen Sie den Klapp-Adapter und lösen Sie die zentrale Innensechskantschraube mit einem passenden Werkzeug. Ziehen Sie den Bolzen heraus und legen ihn zusammen mit der Schraube zur Seite.



2

Drehen Sie anschließend die *längere* Madenschraube (Führungsstift) vollständig heraus und setzen Sie das Gewinde auf den Klapp-Adapter (*Die Nut des Gewindes sitzt gegenüber dem mey-Logo.*). Fixieren Sie anschließend das Gewinde mit der Innensechskantschraube des herausgenommenen Bolzens.



Schritt 1-1



Schritt 1-2



Schritt 2-1



Schritt 2-2



Schritt 2-3



Schritt 2-4

Allgemeine Konfiguration

3

Entfernen Sie den Hinterschaft und drehen Sie den Klapp-Adapter soweit wie möglich in die Armbrust. Fixieren Sie anschließend den Adapter mit der Madenschraube. Achten Sie darauf, dass die Madenschraube in die Nut des Klapp-Adapters trifft.



Schritt 3-1

4

Schrauben Sie nun den Hinterschaft in den Klapp-Adapter und fixieren Sie diesen mit der Madenschraube aus Schritt 2.2 in einer geeigneten Position. *Wir empfehlen den optional erhältlichen mey GEAR Hinterschaft.*



Schritt 3-2



Schritt 4

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel vertreiben und auch der technische Kundendienst nur über Ihren Händler direkt erfolgt.



Please visit „meygear.com/downloads“
for *instruction manual* in your language.

